

Anleitung: Nachrüsten einer PRO MATIC

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

T: 05241-50474 0



Schritt 1

Die PRO MATIC wird an die Aufnahmeplatte geschraubt. Diese sitzt unter der Sitzschale, dazu müssen Sie die Sitzschale und die Gasdruckfeder von der Platte lösen.



Schritt 2

PRO MATIC



Schritt 3

Schrauben mit Abstandshaltern (Distanzstücke)



Schritt 4



Schritt 5
PRO MATIC auf die Schrauben
mit den Distanzstücken
setzen.



Schritt 6
PRO MATIC mit den Muttern
befestigen und mit einem
Schraubenschlüssel anziehen.



Schritt 7
Fertig.
Jetzt kann die Sitzschale und
Gasdruckfeder wieder
befestigt werden.