

Tisch- und Mobiliar-Oberflächen



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Nachfolgende Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen beziehen sich auf die EGGER Produkte PerfectSense Lackplatten, Eurodekor (Melamin-Oberfläche), HPL-Schichtstoffe und ABS-Kanten.

Die Reinigung der Oberflächen ist im Allgemeinen einfach und eine regelmäßige Reinigung ist wichtig. Dabei sind schonende Mittel wie z. B. Glasreiniger oder ein Spezialreiniger von EGGER zu verwenden. Insbesondere dürfen die Reinigungsmittel keine scheuernden Bestandteile enthalten, da diese zu Glanzgradveränderungen und Kratzern führen können. Die Reinigungsintervalle sind dem Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad anzupassen.

Allgemein

Bei EGGER Oberflächen ist die Reinigung mit einem weichen Tuch wichtig bzw. sollte das verwendete Putztuch möglichst feucht genutzt werden. Zu raue Tücher bzw. Putz- oder Melaminschwämme mit rauen Seiten erzeugen bei einem zu intensiven Reiben oder Scheuern möglicherweise Glanzspuren bzw. Aufglänzungen auf der Oberfläche, die eine Beschädigung bedeuten und sich evtl. nicht mehr beseitigen lassen. Bei besonders tiefen Strukturen ist die Reinigung unter Einhaltung der angeführten Hinweise problemlos durchzuführen. Der Reinigungsprozess sollte in Richtung der Oberflächenstruktur erfolgen.

Wichtiger Hinweis

Diese Empfehlungen gelten gleichermaßen für alle Melamin- und Lackoberflächen. In Verbindung mit dunklen Unifarben sowie dunklen Holzreproduktionen ist darauf hinzuweisen, dass übliche Gebrauchsspuren optisch hier eher wahrgenommen werden als auf hellen Dekoren. Bei den auftretenden Gebrauchsspuren handelt es sich jedoch nicht um eine qualitative Beeinträchtigung der Oberfläche.

Weitere wichtige Hinweise

- Während der Gebrauchsdauer sind EGGER Oberflächen regelmäßig zu reinigen.
- Der Einsatz von Pflegemitteln ist generell überflüssig.
- Zur Reinigung dürfen keine schleifenden und scheuernden Mittel (z. B. Scheuerpulver, Stahlwolle) verwendet werden.
- Keine Poliermittel, Wachse, Möbelputzmittel, rückfettende Kunststoffreiniger und Bleichmittel einsetzen.
- Keine Reinigungsmittel verwenden, die starke Säuren oder stark saure Salze enthalten. Beispiele dafür sind Entkalker auf Basis von Ameisensäure und Aminosulfosäure, Abflussreiniger, Salzsäure, Silberputzmittel oder Backrohrreiniger.

- Bei der Reinigung mit Lösemitteln: Unfallverhütungsvorschriften beachten! Fenster öffnen! Keine offene Flamme!
- Vor der Verwendung mit einem Dampfreinigungsgerät wird abgeraten.
- Achtung: Bei der Kante ist zu beachten, dass die Reinigungsmittel direkt nach dem Auftrag entfernt werden, da es sonst zu Spannungsrissen oder Weißbruch kommen kann.
- Lösemittelhaltige Substanzen sollten bei der Reinigung von Kanten nur in hochverdünnter Form angewandt werden.
- Schlieren entstehen in der Regel durch das Reinigen mit organischen Lösemitteln, bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- und schlierenfrei durchzuführen, empfiehlt es sich nach dem Nachspülen mit warmen Wasser die Oberfläche mit Hilfe eines Mikrofaser-tuches abzutrocknen.
- Fett-Rückstände innerhalb kürzester Zeit, spätestens nach 48 Stunden beseitigen, da eine zu lange Einwirkzeit zu einer Beschädigung der Oberfläche führen könnte.

Reinigungsempfehlungen für verschiedene Verunreinigungen

- Staub, Schmutz, Staub/Fett-Gemisch, Bleistift, Kreide, Kaffee, Tee, Fruchtsäfte, Zuckerlösungen, Fingerabdrücke, Filzstift, Fett, Öl, Kugelschreiber, Gummi
- Kalkreste, Kalkränder (Wasserränder), Rost
- Wachsreste (Kerzen, Trennmittel für Pressen), Wachskreide, Lippenstift, Schuhcreme, Bohnerwachs, Wachspolitur
- Bakteriologische Verunreinigungen (Seifenreste, Hautepithel, Krankheitskeime, Blut, etc.)
- Schattierungen, die nach dem Behandeln mit Lösemitteln auftreten (Schlieren)
- Wasserlösliche Farben, Beizen, Dispersionsfarben und Klebstoffdispersionen (PVAC)
- Lösemittelhaltige Lacke, Farben und Klebstoffe (Lackreste, -spritzer, Sprayfarbe, Stempelfarbe)
- Zwei-Komponentenlacke und -Klebstoffe, Kunstharze, z. B. Polyurethan
- Silikone, Dichtmassen, Möbelpflege-Mittel.

Ausführliche Hinweise zur Reinigung bei leichter bis starker Verschmutzung finden Sie auf folgender Internetseite:



<https://www.egger.com/de/moebel-innenausbau/produkte/laminatemed?country=DE#downloads>